TiK®

DE

TiK® ONE SCHNELL KENNENLERNEN

Das TiK® ONE Hörsystem dient dazu, Schall zu verstärken und an das Ohr zu übertragen, um Hörverlust auszugleichen. Diese Kurzinformation gibt einen knappen Überblick zur grundlegenden Handhabung.

Vollständige Benutzerinformation

Weitere detaillierte Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, finden Sie online:

helixhearing.de/helix-downloads

EINSETZEN DER BATTERIE



Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ihre Hörsysteme zu bedienen:

1. Gelbe Schutzfolie von der Batterie entfernen und kurz an der Luft aktivieren lassen (ca. 2 min).
2. Batterie mit Plus (+) nach oben einsetzen.
3. Batteriefach schließen → Gerät startet.
4. Batteriefach öffnen → Gerät schaltet aus.





TYP	FARBE	GEEIGNETE GERÄTE	BATTERIELAUFZEIT*
10	Gelb	IdO	4–7 Tage

*Die Batterielaufzeit kann je nach Gerätetechnologie, Ausstattung und Nutzung variieren.

EINSETZEN IN DEN GEHÖRGANG

Halten Sie den Zugfaden (falls vorhanden) mit zwei Fingern. Die Domes sollten in Richtung Gehörgang zeigen.

Abbildung 1:
Führen Sie das Hörsystem langsam in den Gehörgang ein.

Abbildung 2:
Wenn es richtig platziert wurde, ist das Hörsystem von außen kaum sichtbar.

Abbildung 3:
Um das Gerät herauszunehmen, ziehen Sie leicht am Zugfaden (falls vorhanden). Öffnen Sie anschließend das Batteriefach und schalten Sie das Gerät aus.

Hinweis:
Beim TiK® ONE Hörsystem kennzeichnet eine eingravierte Markierung „R“/„L“ das jeweilige Gerät für das rechte/linke Ohr.

FILTERWECHSEL

Art. Nr.: 5381 | Version: 20260608a

Cerustop-Filter entfernen (1): Filterstab vorsichtig (ohne Drehen) auf den alten Filter setzen und gerade herausziehen.

Cerustop-Filter einsetzen (2): Neuen Filter vorsichtig einsetzen, bis er spürbar einrastet. Unsachgemäßer Gebrauch kann den Filter beschädigen.



DOME ANBRINGEN/WECHSELN

Falls Ihr TiK® ONE bereits mit einem Dome ausgestattet ist, ziehen Sie diesen ab.

Abbildung 1: Wählen Sie einen passenden neuen Dome für Ihr Ohr aus der mitgelieferten Auswahl an Größen.

Abbildung 2: Stülpen Sie den neuen Dome vorsichtig über den Stutzen des Gerätes. Achten Sie darauf, dass er sicher sitzt.